
12-5013
112
22
113

PARTS LIST FOR MODEL 12–5013

Ref. No.	Part No.	Description
1	46-36	Knob – Throttle
2	20-282	Screw – Hex Hd
3	4-185	Handle Bar Assy.
4	5-6	Grip – Handle
5	8-85	Control – Throttle
6	19-118	Nut – Hex
7	19-1	Nut – Hex
8	18-41	Bolt – Hex Hd
9	20-280	Screw – Round Hd
10	46-40	Knob – Plain
11	108-69	Lever – Engagement
12	46-41	Knob – Threaded
13	79-159	Arm – Wheel Adjusting
14	20-131	Screw – Hex Hd
15	84-48	Inner Tine Assy. – R.H.
16	17-131	Clip – Cable
17	41-188AS	Panel Assy.
18	28-20	Roll Pin
19	21-62	Washer – Flat
20	35-8	Stud – Control Lever
21	21-33	Washer – Flat
22	2-222AS	Gear Housing Assy.
23	19-139	Nut – Lock
24	76-104	Spring – Comp. Short
25	26-24	Spacer – Tubing
26	76-105	Spring – Comp. Long
27	21-113	Washer – Curved
28	18-44	Bolt – Hex Hd
29	136-11	Drag Bar
30	105-87	Idler Pulley
31	19-111	Nut – Lock
32	26-76	Spacer – Idler Arm
33	20-46	Bolt – Hex Hd
34	18-49	Bolt – Hex Hd
35	82-134	Rod – Upper
36	28-7	Cotter – Hairpin
37	7-370	Drag Bracket Assy.
38	28-6	Pin – Clevis, Inner
39	19-57	Nut
40	79-110	Arm – Forward Idler
41	76-96	Spring – Extension
42	22-105	Plate – Idler Arms
43	28-16	Cotter Pin
44	21-158	Washer – Flat
45	26-103	Spacer – Idler Arm
46	19-117	Nut
47	20-145	Bolt – Hex Hd
48	19-24	Nut – Hex
49	19-83	Turnbuckle
50	7-350	Bracket – Handle R.H.
51	7-349	Bracket – Handle L.H.
52	134-14	Link – Connecting
53	20-255	Set Screw – Pulley
54	16-7	Key – Square, Pulley
55	105-61	Pulley – Engine
56	107-37	Belt "V"
57	28-77	Cotter – Hairpin
58	82-141	Rod – Lower
59	19-136	Nut – L.H. Thread
60	122-73	Belt Guide
61	98-70	Belt Retainer
62	18-60	Bolt – Shoulder
63	79-155	Arm – Pivot
64	105-65	Pulley – Gear Box
65	18-38	Bolt – Engine
66	68-21	Hood – Tines
67	43-372	Main Support Assy.
68	19-119	Nut – Hex
69	122-44	Guard – Belt
70	3-165	Wheel Assy.
71	21-159	Washer – Flat
72	65-65	Axle Assy.
73	20-45	Bolt – Shoulder
74	28-26	Cotter Pin
75	20-156	Bolt – Thread Forming
76	74-14	Oil Seal
77	11-17	Bearing – Sleeve
78	20-157	Bolt – Hex Hd
79	11-18	Bearing – Needle
80	74-15	Oil Seal
81	59-15	Shield – Bearing
82	84-8	Tine – Bolo L.H.
83	84-9	Tine – Bolo R.H.
84	89-43	Hub Assy. – Inner
85	84-54	Inner Tine Assy. – L.H.
86	89-42	Hub Assy. – Outer
87	84-49	Outer Tine Assy. – R.H.
88	20-67	Bolt – Hex Hd
89	28-88	Roll Pin
90	28-24	Roll Pin
91	101-86	Worm
92	26-81	Spacer – Center-Worm
93	11-94	Bearing – Ball
94	26-120	Spacer – End-Worm
95	98-49	Retaining Ring
96	10-122	Plate – End Cover
97	102-141	Worm Shaft
98	114-5	Plug – Gear Box
99	2-196	Housing – Gear
100	98-7	Retaining Ring
101	16-39	Woodruff Key
102	102-148	Shaft – Output
103	101-90	Worm Gear
104	98-6	"O" Ring
105	10-121	Cover – Gear Housing
106	10-123	Housing – Cover Assy.
107	18-88	Bolt
108	21-33	Washer
109	84-50	Outer Tine Assy. L.H.
110	28-111	Pin – Clevis Outer
111	76-123	Spring

OPTIONAL ACCESSORIES

112	23-54	Furrowing Kit
113	84-47	Tine Extension Kit
	129-8	Worm Gear Oil – 8 oz.