
12-5015
50075
50491
A2-5015
C2-5015
T66-4
WT-54

PARTS LIST FOR MODELS 12-5015, 50075, 50491, A2-5015, C2-5015, T66-4 & WTD-54

Ref. No.	Part No.	Description
1	46-36	Knob — Throttle
2	20-282	Screw — Hex Hd
3	4-169	Handle Bar Assy
4	5-5	Grip — Handle
5	8-86	Throttle Control
6	19-118	Nut — Hex
7	19-1	Nut — Hex
8	18-41	Bolt — Hex Hd
9	20-280	Screw — Round Hd
10	46-40	Knob — Plain
11	108-69	Lever — Engagement
12	46-41	Knob — Threaded
13	79-159	Arm — Wheel Adjusting
14	20-131	Screw — Hex Hd
15	10-191	Cover — Main Support
16	17-131	Clip — Cable
17	41-164	Panel Assy
18	28-20	Roll Pin
19	21-62	Washer — Flat
20	35-8	Stud — Control
21	21-13	Washer — Flat
22	19-2	Nut — Hex
23	19-139	Nut — Lock
24	76-104	Spring — Comp. Short
25	26-24	Spacer — Tubing
26	76-105	Spring — Comp. Long
27	21-113	Washer — Curved
28	18-44	Bolt — Hex Hd
29	136-11	Drag Bar
30	105-87	Idler Pulley
31	19-111	Nut — Lock
32	26-76	Spacer — Idler Arm
33	20-46	Bolt — Hex Hd
34	18-49	Bolt — Hex Hd
35	82-134	Rod — Upper
36	28-7	Cotter — Hairpin
37	7-370	Drag Bracket Assy
38	28-6	Pin — Clevis
39	18-88	Screw
40	79-110	Arm — Forward Idler
41	76-39	Spring — Extension
42	22-105	Plate — Idler Arm
43	28-16	Cotter Pin
44	26-103	Spacer — Idler Arm
45	79-151	Arm — Reverse Idler
46	19-117	Nut — Hex
47	20-145	Bolt — Hex Hd
48	19-24	Nut — Hex
49	19-83	Turnbuckle
50	7-350	Bracket — Handle R.H.
51	7-349	Bracket — Handle L.H.
52	134-14	Link — Connecting
53	16-9	Woodruff Key
54	105-80	Pulley — Reverse
55	20-255	Set Screw — Pulley
56	16-7	Key — Square
57	105-61	Pulley — Forward
58	107-37	Belt "V"
59	28-77	Cotter — Hairpin
60	19-136	Nut — L.H. Thread
61	82-141	Rod — Lower
62	122-73	Belt Guide
63	98-70	Retainer — Belt
64	18-60	Bolt — Shoulder
65	79-155	Arm — Pivot
66	105-81	Pulley — Gear Box
67	18-38	Bolt — Hex Hd
68	68-22	Hood — Tines
69	43-371	Main Support Assy
70	19-119	Nut — Hex
71	122-44	Belt Guard
72	3-165	Wheel Assy
73	21-159	Washer — Flat
74	65-65	Axle Assy
75	20-45	Bolt — Shoulder
76	28-26	Cotter Pin
77	20-189	Bolt — Thread Forming
78	74-14	Oil Seal
79	11-17	Bearing — Sleeve
80	16-3	Woodruff Key
81	20-157	Bolt — Hex Hd
82	11-18	Bearing — Needle
83	74-15	Oil Seal
84	59-15	Shield — Bearing
85	89-43	Hub Assy — Inner
86	84-8	Tine — Bolo L.H.
87	84-9	Tine — Bolo R.H.
88	84-48	Inner Tine Assy R.H. & L.H.
89	89-42	Hub Assy — Outer
90	84-49	Outer Tine Assy R.H.
91	20-67	Bolt — Hex Hd
92	28-49	Roll Pin
93	28-23	Roll Pin
94	101-58	Worm
95	26-81	Spacer — Center-Worm
96	11-94	Bearing — Ball
97	26-82	Spacer — End-Worm
98	98-49	Retaining Ring
99	10-122	Plate — End Cover
100	102-89	Shaft — Worm
101	114-5	Plug — Gear Box
102	2-196	Housing — Gear
103	98-7	Retaining Ring
104	102-88	Shaft — Output
105	101-57	Worm Gear
106	98-6	"O" Ring
107	10-121	Cover — Gear Housing
108	10-123	Housing Cover Assy
109	19-57	Nut — Centerlock
110	21-33	Washer
111	84-50	Outer Tine Assy L.H.
112	2-197	Gear Housing Assy
115	28-111	Clevis Pin

OPTIONAL ACCESSORIES

113	23-54	Furrowing Kit
114	84-47	Tine Extension Kit